

WinDCP (Dinaf Communicatie Programma)

Inlezen gegevens via Notebook (Xmodem)

Met WinDCP programma

Stel voor de eerste keer de juiste com-poort in door vanuit het tabblad [**wijzigen van communicatie configuraties**] de volgende instellingen aan te maken, kies [**Toevoegen**] :

- geef bijv. de naam “direkte uitlezing 4800” op, en voer vervolgens de volgende instellingen in com-poort 1 (tenzij u een ander com-poort wilt gebruiken), baudrate = 4800bd, databits = 8, pariteit = geen, stopbits = 1, Xon = 17, Xoff = 19.

Bij uitlezing via ASCII dienen daarnaast ook de vlakjes bij “software transmit en receive” afgevinkt te zijn.

- Klik op het tabblad [**overzicht van communicatie configuraties**] en kies de communicatie configuratie die u wilt gebruiken.
- Klik vervolgens op [**Directe uitlezing**], nu verschijnt het terminal scherm.
- Kies in de regel Protocol voor **X-modem** en klik vervolgens in het zwarte venster ! Sluit nu de kabel op de teller aan. Het menu van de teller verschijnt op het scherm. U kunt nu de terminal-functie gebruiken en door de diverse menu's lopen. Voor het uitlezen van de teller gaat u vanuit het hoofdmenu naar de modem optie <M>. Beantwoordt de vraag accoord met Ja <J>, kies Xmodem <X>. Klik vervolgens op de [**Download-Button**] op het beeldscherm.
- Het programma vraagt vervolgens om een filenaam waaronder de dumpfile opgeslagen dient te worden. Onthoud de map en de filenaam, deze hebben we later nodig voor het inlezen in de WinRodin program (of Dinaf-verwerkingsprogramma) database. Klik vervolgens op [**opslaan-button**] De gegevens worden nu ingelezen. Indien de gegevens correct zijn ingelezen komt het Terminal scherm terug. Vervolgens kunt u de telling door laten lopen of de teller opnieuw instellen.
- U kunt nu de inleesmodule verlaten door eerst op <S> te drukken en hierna de kabel van de teller te verwijderen en vervolgens de communicatie-module van WinDCP te verlaten door op de [**Sluiten-button**] te klikken.