

# WinRodin Databeheer programma

Stappenplan voor het raadplegen van metingen

## A. WinRodin database actualiseren (bijwerken)

De winrodin database bijwerken met nieuwe locaties resp. metingen vanuit een selectie of klanten backup. (bijvoorbeeld bij periodieke dienstverlening)

- Kies uit het hoofdscherm optie **[Gegevens]**
- Kies in het sub-scherm optie **[Importeren]**
- Nu verschijnt er een scherm met een selectie mogelijkheid Databestand soort :  
Kies type : **Database exportbestand**
- Klik op de button **[Volgende]**
- Zoek met bladeren naar de exportbackup (heeft extensie RXP)
- Klik op de button **[Openen]**
- Klik vervolgens op de button **[Importeren]**,  
de gegevens van de backup worden ingelezen en in de database geplaatst
- Klik vervolgens op de button **[Sluiten]**
- Sluit vervolgens WinRodin af en open het programma opnieuw
- U beschikt nu over de bijgewerkte database

## B. WinRodin database raadplegen (openen locatie en meting)

- Kies in het hoofdscherm optie **[Locatie]**
- Kies in het sub-scherm optie **[Open locatie]**
- Selecteer vervolgens de gewenste locatie en sluit af met de **[Ok-button]**
- In de onderbalk verschijnt er nu de locatiennaam. (locatie is nu geopend)
  
- Kies in het hoofdscherm optie **[Meting]**
- Kies in het sub-scherm optie **[Open meting]**
- Selecteer vervolgens de gewenste meting en sluit af met de **[Ok-button]**
- In de onderbalk verschijnt er nu de metingnaam (de meting is nu geopend)

## C. WinRodin rapport opvragen

- Kies uit het hoofdscherm optie **[Resultaten]**
- Kies in het sub-scherm optie **[Rapportage]**
- Nu verschijnt er een scherm met een selectie mogelijkheid Soort rapportage (afhankelijk van het type gehouden meting kunt U hier kiezen uit verschillende soorten rapporten bijv. Tel-, Snelheid-, Lengte en Snelheidslengte rapport)
- Kies type : **Rapport**
- Klik op de button **[Volgende]**
- Vervolgens kunt U de rapportage aanpassen naar uw wensen bijv.
  - Begindatum, einddatum, interval. Ook de rapport onderdelen kunt U aangeven
  - “Gegevens” zijn de losse dagen
  - “Index” zijn de bloktijden onder de losse dagen
  - “Gemiddelden” (werk, weekend, weekdays)  
zijn de gemiddelden over de periode.
- Klik op de button **[Volgende]**
- Nu verschijnt er een scherm met Gedefinieerde rijstroken, hier kunt U de rijstrook selecteren waarvan U het rapport wilt raadplegen. Ook kunt U meerdere rijstroken tegelijk selecteren. U krijgt dan de optelling hiervan
  - Indien U het rapport op beeldscherm wilt zien klik **[Voorbeeld]**
  - Indien U het rapport in Excel-vorm wilt hebben klik **[Excel Werkmap]**
  - Indien U het rapport afgedrukt wilt hebben klik **[Afdrukken]**